

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Работа с программатором сообщений «ГоВоР-ПРОГ»

В.1 В энергонезависимой памяти оповещателя «ГоВоР-25Р» могут храниться речевые сообщения (или иная звуковая информация) общей продолжительностью до 2 минут. Количество различных сообщений может быть от 1 до 8, при этом каждое сообщение в памяти имеет свой номер.

В.2 По умолчанию с завода-изготовителя в память записаны следующие сообщения:

№	Сообщение
1	<i>ВНИМАНИЕ! Пожарная тревога!</i>
2	<i>ВНИМАНИЕ! Пожарная тревога! Всем покинуть здание, пользуясь схемами эвакуации и указателями ВЫХОД!</i>
3	<i>ВНИМАНИЕ! Чрезвычайная ситуация! Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы!</i>
4	<i>ВНИМАНИЕ! НЕ ВХОДИТЬ! Работает система автоматического пожаротушения!</i>
5	<i>ВНИМАНИЕ! ПОЖАР! Всем немедленно покинуть помещение! Ожидается включение системы автоматического пожаротушения!</i>
6	<i>ВНИМАНИЕ! Опасность проникновения! Сработала охранная сигнализация!</i>
7	<i>Звучание СИРЕНЫ тип 1 (гong).</i>
8	<i>Звучание СИРЕНЫ тип 2 (оповещатель ЗОВ).</i>
9*	<i>Сервисный сигнал звукового тона частотой 1000 Гц длительностью 10 мин.</i>

* Сообщение №9 не может быть перезаписано и находится в памяти постоянно.
Выбор транслируемого сообщения осуществляется согласно п. 7.4.

В.3 При помощи программатора «ГоВоР-ПРОГ» (поставляется по отдельному заказу) можно загрузить в память оповещателя свой уникальный набор сообщений.

Загружаемые звуковые файлы должны иметь формат **WAV** (режим **моно**, дискретизация **16кГц / 16бит**) с именами вида F1.wav...F8.wav. Последовательность файлов F1...F8 соответствует последовательности номеров сообщений, которые будут располагаться в памяти оповещателя. Следует следить, чтобы общая продолжительность всех звуковых сообщений не превышала 2-х минут (при превышении последнее сообщение будет обрезано).

В.4 Загрузка сообщений в память оповещателя проводится в два этапа: загрузка сообщений с компьютера в память программатора и загрузка из программатора в оповещатель (без использования компьютера).

В.4.1 Порядок загрузки с компьютера в программатор (позиционные обозначения по рисунку В.1):

1) Подключить USB порт программатора (поз.1) к USB порту компьютера при помощи кабеля USB A-USB B (в комплект не входит). Программатор распознается компьютером как стандартное запоминающее USB устройство. При обращении компьютера к программатору загорается (мигает) зеленый индикатор питания (поз.4).

2) Загрузить на образовавшееся запоминающее устройство файлы F1.wav...F8.wav в формате, указанном в п. В.3. При записи файлов загорается (мигает) красный индикатор загрузки (поз.5).

3) Отключить программатор от компьютера.