

Примечания.

На данной схеме показан пример подключения 20-ти квартир с номерами со 158 по 177 включительно. Подключение к контактам **1, 2** зависит от модификации замка.

Контакт **ML** используется в том случае, когда вместо кнопки «Выход» устанавливается **считыватель ТМ**, который подключается к контактам **ML** и **GND**.



