


Радиоканальная клавиатура **RKB**

Инструкция по постановке под охрану Ред. 1.0



1. Постановка под охрану

1.1. Проверьте, что в помещении:

- закрыты все окна и двери,
- выключен свет.

1.2. Подойдите к клавиатуре, нажмите кнопку «Отмена».


1.3. По индикатору «Ready» убедитесь, что нет зон с нарушениями.

1.4. Введите персональный четырёхзначный код пользователя.

1.5. При правильном вводе кода начнётся отсчёт задержки на выход — вы услышите звуковой сигнал зуммера. В течение 30-ти секунд вам необходимо покинуть помещение и закрыть за собой дверь.

1.6. Если вы решили вернуться в помещение после того, как уже набрали код и услышали звуковой сигнал, снимите объект с охраны.

1.7. Перед тем как повторно покинуть помещение, повторите процедуру постановки под охрану (пункты 1-4).



2. Снятие с охраны

2.1. Откройте дверь и войдите в помещение. Вы услышите, как зуммер начал отсчёт задержки на вход: в течение 30-ти секунд вам необходимо ввести свой код.

2.2. Подойдите к клавиатуре, нажмите кнопку «Отмена».

2.3. Введите персональный четырёхзначный код пользователя. Зуммер прекратит отсчёт задержки на вход.