

<b>Видеосервер «Линия NVR SuperStorage»</b>		
1	Контакты изготовителя	350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 28, офис 305. Контактные телефоны: 8 800 200-1-666, 8 861 991-45-00 (многоканальный).
2	Назначение и основные сведения	<p>Видеосервер «Линия NVR SuperStorage» – это готовое надежное решение для создания системы IP-видеонаблюдения с использованием видеоаналитики. Программное обеспечение, установленное на видеосервере «Линия NVR SuperStorage», поставляется с лицензиями. Технический паспорт предназначен для лиц, отвечающих за установку и обслуживание видеосервера «Линия NVR SuperStorage». Изготовитель предполагает, что персонал заказчика обладает достаточной квалификацией для обслуживания компьютерного оборудования и обращения с элементами, находящимися под опасным для жизни напряжением, знаком с мерами безопасности при установке устройств, а также ознакомлен с настоящим техническим паспортом и с руководством пользователя.</p> <p>Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Изготовитель не предоставляет никакой гарантии относительно данного материала, включая (но не ограничиваясь) предполагаемую гарантию высоких коммерческих качеств данного продукта и его соответствия конкретным целям. Изготовитель не несет ответственности за ошибки в этом документе, а также за случайный или преднамеренный ущерб, полученный в связи с доставкой, исполнением или использованием данного материала.</p> <p>Все упоминаемые в этом документе торговые марки, являются собственностью их правообладателей.</p>
3	Количество видео/аудио каналов	Модель «Линия NVR-32 SuperStorage»: 32 цифровых видео-, аудиоканалов.
		Модель «Линия NVR-48 SuperStorage»: 48 цифровых видео-, аудиоканалов.
		Модель «Линия NVR-64 SuperStorage»: 64 цифровых видео-, аудиоканалов.
		Модель «Линия NVR-128 SuperStorage»: 128 цифровых видео-, аудиоканалов.
4	Разрешение видеоканалов	До 10 мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры) при условии использования и второго потока с разрешением не более 640 x 480.
5	Количество кадров в секунду захват\запись на каждом канале	25 fps
6	Видеокодеки	H.264, MJPEG, MPEG4 (только для IP-камер согласно интеграции).
7	Аудиокодеки	G.711, G.721, G.723, G.726, AAC, PCM 16bit
8	Предустановленная операционная система	Windows 10 64-bit

9	Корпус системного блока	<p>Модели «Линия NVR-32 SuperStorage», «Линия NVR-48 SuperStorage», «Линия NVR-64 SuperStorage»: SuperMicro Super Chassis 743TQ-865B или SuperMicro SuperChassis 745TQ-800B</p> <p>Модель «Линия NVR-128 SuperStorage»: SuperMicro CSE-836BE1C-R1K03B</p>
10	Тип и размер корпуса системного блока	<p>Модели «Линия NVR-32 SuperStorage», «Линия NVR-48 SuperStorage», «Линия NVR-64 SuperStorage»: E-ATX, (B x Ш x Г): 452 x 178 x 647 или E-ATX / ATX , (B x Ш x Г): 452 x 178 x 647</p> <p>Модель «Линия NVR-128 SuperStorage»: E-ATX, (B x Ш x Г): 132 x 437 x 647</p>
11	Процессор (не ниже версий)	<p>Модель «Линия NVR-32 SuperStorage»: Intel® Xeon®E3-1240 v5</p> <p>Модель «Линия NVR-48 SuperStorage»: Intel® Xeon® E3-1240 v5</p> <p>Модель «Линия NVR-64 SuperStorage»: Intel® Xeon® E3-1240 v5</p> <p>Модель «Линия NVR-128 SuperStorage»: 2 x Intel® Xeon® E5-2620 v3</p>
12	Чипсет системной платы	<p>Модели «Линия NVR-32 SuperStorage», «Линия NVR-48 SuperStorage», «Линия NVR-64 SuperStorage»: Intel® C236</p> <p>Модель «Линия NVR-128 SuperStorage»: Intel® C612</p>
13	Оперативная память	<p>Модели «Линия NVR-32 SuperStorage», «Линия NVR-48 SuperStorage», «Линия NVR-64 SuperStorage»: DDR4 8Gb ECC RAM (4GB x2 двухканальный режим)</p> <p>Модель «Линия NVR-128 SuperStorage»: DDR4 32GB ECC RAM (4GB x 8 четырехканальный режим)</p>
14	Дисковая подсистема	<p>Твердотельный накопитель (SSD) объемом от 120Gb с установленной ОС Windows и ПО «Линия»</p> <p>Модели «Линия NVR-32 SuperStorage», «Линия NVR-48 SuperStorage», «Линия NVR-64 SuperStorage»: RAID контроллер LSI MegaRAID SAS 9271-8i , возможность установки 8 HDD (3.5") для архива.</p> <p>Модель «Линия NVR-128 SuperStorage»: RAID контроллер LSI MegaRAID SAS 9271-8i + RAID Motherboard SuperMicro, возможность установки 16 HDD (3.5") для архива.</p>
15	Графическая подсистема	<p>Видеокарта интегрированная.</p> <p>Максимальное разрешение RGB 1920 x 1200 @ 60 Hz</p>
16	Интерфейсы ввода-вывода	<p>1 x D-Sub (VGA)</p> <p>1 x Ethernet (RJ45) Management</p> <p>2 x Ethernet (RJ45)</p> <p>2 x USB 2.0 ports</p> <p>2 x USB 3.0 ports</p> <p>1 x COM</p>
17	Сеть	2 x Gigabit Ethernet
18	Питание	<p>Модели «Линия NVR-32 SuperStorage», «Линия NVR-48 SuperStorage», «Линия NVR-64 SuperStorage»: 865 или 800 W</p> <p>Модель «Линия NVR-128 SuperStorage»: 1000 Вт , с горячей заменой резервных модулей. Основной и резервный модуль питания на 1000 Вт установлены.</p>
19	Входное напряжение	100-240В , 50 - 60Hz
20	Рабочий диапазон температур	+10°C ... +35°C

21	Размеры упаковки, мм	<p>Модели «Линия NVR-32 SuperStorage», «Линия NVR-48 SuperStorage», «Линия NVR-64 SuperStorage» (В x Ш x Г): 356 x 625 x 795 мм</p> <p>Модель «Линия NVR-128 SuperStorage» (В x Ш x Г): 330 x 676 x 1013 мм</p>
22	Гарантия	2 года
23	Комплект поставки	<p>Видеосервер «Линия NVR SuperStorage» (в сборе и упаковке) - 1 шт.  Кабель питания 220 В - 1 шт.  Кабели для подключения HDD: SATA data, SATA power. - 1 комплект.  Условия лицензии на программное обеспечение Microsoft - 1 шт.  Упаковка - 1 шт.  Наклейка «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.  Скретч-карты лицензий «Линия IP» по количеству активированных каналов на сервере - 1 комплект.</p>
24	Требования безопасности	<p>Работы по монтажу, подключению, настройке и эксплуатации видеосервера «Линия» должны проводиться в соответствии с требованиями следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;</li> <li>– «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;</li> <li>– «Правила эксплуатации электроустановок».</li> </ul> <p>Изготовитель не несет финансовой или юридической ответственности за возгорание или поражение электрическим током, произошедшее вследствие несоблюдения техники безопасности или нарушения условий монтажа и эксплуатации оборудования.</p> <p>При обнаружении неисправности в изделии следует обращаться в службу технической поддержки производителя.</p> <p>Не разбирайте сервер и не вносите изменений в его конструкцию.</p>
25	Условия эксплуатации	<p>Видеосервер «Линия NVR SuperStorage» предназначен для эксплуатации в режиме круглосуточной работы. Температура – +10...+35 °С, влажность 10...80 % при отсутствии конденсата и пылеобразования.</p>
26	Внешний вид	