

Код	Наименование
275070	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 100 м вправо
275073	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 5 м вправо
275074	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 100 м влево
275076	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 20 м влево
275072	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 20 м вправо
275077	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 5 м влево
275075	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 50 м влево
275071	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 50 м вправо
275079	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 100 м влево
275078	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 100 м вправо
275083	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 20 м влево
275082	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 20 м вправо
275084	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 5 м влево
275085	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 5 м вправо
275080	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 50 м влево
275081	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 50 м вправо
281454	Пластик Фотолюм. (D-03) Место курения
239025	Плѐнка Фотолюм "При пожаре звонить 101,112" заказная
242424	Плѐнка Фотолюм (ЕС 02) Ср-во выноса (эвакуации) пораженных
252237	Плѐнка Фотолюм (F-02) Пожарный кран (100x100)
230961	Плѐнка фотолюм (F-04) Огнетушитель 100x100
254884	Плѐнка Фотолюм (Е 02-01) Направляющая стрелка (200x200)
266375	Плѐнка Фотолюм В01 (О пожаре звонить 101,112) (200x200 мм)
266376	Плѐнка Фотолюм В02 (Отв./При пожаре звонить 101 или 112) (20
275068	Пленка фотолюм F13-1 Пожарный водоем 100 куб : 200 x 300 мм
275069	Пленка фотолюм F13-1 Пожарный водоем 200 куб : 200 x 300 мм
275067	Пленка фотолюм F13-1 Пожарный водоем 60 куб : 200 x 300 мм
275066	Пленка фотолюм Знак «Осторожно! Электрическое напряжение»
225619	Плѐнка Фотолюм. "ЭЛЕКТРОЩИТ, 380" 150x300
258276	Плѐнка Фотолюм. (В-43) Ответственный за пожарную без-ть/101
258277	Плѐнка Фотолюм. (В-47) При пожаре звонить 101/112 (100x200)
247488	Плѐнка Фотолюм. (D-03) место для курения
205787	Плѐнка Фотолюм. (ЕС 01) Аптечка первой медицинской
205788	Плѐнка Фотолюм. (ЕС 02) Средство выноса (эвакуации
205789	Плѐнка Фотолюм. (ЕС 03) Пункт приема гигиенических
205790	Плѐнка Фотолюм. (ЕС 04) Пункт обработки глаз
205791	Плѐнка Фотолюм. (ЕС 05) Медицинский кабинет
205792	Плѐнка Фотолюм. (ЕС 06) Телефон связи с медицински
258275	Плѐнка Фотолюм. (F-01-01) Направляющая стрелка (100x100)
252238	Плѐнка Фотолюм. (F-01-01) Направляющая стрелка (150x150)
205793	Плѐнка Фотолюм. (F-01-01) Направляющая стрелка (200x200)

Код	Наименование
205800	Плѐнка Фотолюм. (F-07) Пожарный водоисточник
205801	Плѐнка Фотолюм. (F-08) Пожарный сухотрубный стояк
205802	Плѐнка Фотолюм. (F-09) Пожарный гидрант
284034	Плѐнка Фотолюм. (F-10) Кнопка включения установок (100x100)
251988	Плѐнка Фотолюм. (F-10) Кнопка включения установок (150x150)
205803	Плѐнка Фотолюм. (F-10) Кнопка включения установок (200x200)
300613	Плѐнка Фотолюм. (F-10) Кнопка включения установок (250x250)
205804	Плѐнка Фотолюм. (F-11) Звуковой оповещатель пожарн
268787	Плѐнка Фотолюм. (F-11) Звуковой оповещатель пожарн (150x150)
205805	Плѐнка Фотолюм. (S 01) "Не включать! Работа на лин
205806	Плѐнка Фотолюм. (S 02) "Не включать! Работают люди
205807	Плѐнка Фотолюм. (S 03) "Не открывать! Работают люд
205808	Плѐнка Фотолюм. (S 05) " Заземлено "
205809	Плѐнка Фотолюм. (S 06) Стой! Напряжение.
205810	Плѐнка Фотолюм. (S 07) Не влезай! Убьет.
205811	Плѐнка Фотолюм. (S 09) Испытание. Опасно для жизни
205812	Плѐнка Фотолюм. (S 12) Работа под напряжением
205813	Плѐнка Фотолюм. (S 13) Опасное электрическое поле
205814	Плѐнка Фотолюм. (S 14) Влезать здесь
205815	Плѐнка Фотолюм. (S 15) Работать здесь
232928	Плѐнка Фотолюм. (S-10) 220В (100x50 мм)
262548	Плѐнка Фотолюм. (S-10) 220В (150x100 мм)
232929	Плѐнка Фотолюм. (S-11) 380В (100x50 мм)
205816	Плѐнка Фотолюм. (W-01) Пожароопасно. Легковоспламе
205817	Плѐнка Фотолюм. (W-02) Взрывоопасно
205818	Плѐнка Фотолюм. (W-03) Опасно. Ядовитые вещества
205819	Плѐнка Фотолюм. (W-04) Опасно. Едкие и коррозионны
205820	Плѐнка Фотолюм. (W-05) Опасно. Радиоактивные вещес
205821	Плѐнка Фотолюм. (W-06) Опасно. Возможно падение гр
205822	Плѐнка Фотолюм. (W-07) Внимание. Автопогрузчик
205823	Плѐнка Фотолюм. (W-08) Опасность поражения электр (150x150)
205824	Плѐнка Фотолюм. (W-09) Внимание. Опасность (прочие
205825	Плѐнка Фотолюм. (W-10) Опасно. Лазерное излучение
205826	Плѐнка Фотолюм. (W-11) Пожароопасно. Окислитель
205827	Плѐнка Фотолюм. (W-12) Внимание. Электромагнитное
205828	Плѐнка Фотолюм. (W-13) Внимание. Магнитное поле
205829	Плѐнка Фотолюм. (W-14) Осторожно. Малоаметное пре
205830	Плѐнка Фотолюм. (W-15) Осторожно. Возможно падение
205831	Плѐнка Фотолюм. (W-16) Осторожно. Биологическая оп
205832	Плѐнка Фотолюм. (W-17) Осторожно. Холод
205833	Плѐнка Фотолюм. (W-18) Осторожно. Вредные для здор

Код	Наименование
205794	Плѐнка Фотолюм. (F-01-02) (200x200) Направляющая стрелка под
205795	Плѐнка Фотолюм. (F-02) Пожарный кран (200x200)
205796	Плѐнка Фотолюм. (F-03) Пожарная лестница
251986	Плѐнка Фотолюм. (F-04) Огнетушитель (150x150)
205797	Плѐнка Фотолюм. (F-04) Огнетушитель (200x200)
284035	Плѐнка Фотолюм. (F-05) Теп. для использования (100x100)
205798	Плѐнка Фотолюм. (F-05) Телефон для использования
205799	Плѐнка Фотолюм. (F-06) Место размещения нескольких
205842	Плѐнка Фотолюм. (W-28) Осторожно. Скользко
205843	Плѐнка Фотолюм. (W-29) Осторожно. Возможно затягив
205844	Плѐнка Фотолюм. (W-30) Осторожно. Сужение проезда (
205845	Плѐнка Фотолюм. (B 01) о пожаре звонить 01
205846	Плѐнка Фотолюм. (B 02) ответственный за противопож
205847	Плѐнка Фотолюм. (B 03) пожарный кран
205848	Плѐнка Фотолюм. (B 04) Станция пожаротушения
205849	Плѐнка Фотолюм. (B 05) не курить No smoking
205851	Плѐнка Фотолюм. (B 07) Питьевая вода
205852	Плѐнка Фотолюм. (B 08) Аварийный склад
205853	Плѐнка Фотолюм. (B 09) Работать в рукавицах
205854	Плѐнка Фотолюм. (B 10) Работать в косынке
205855	Плѐнка Фотолюм. (B 11) работать инструментом не да
205856	Плѐнка Фотолюм. (B 12) РАБОТАТЬ здесь
205857	Плѐнка Фотолюм. (B 13) ВЛЕЗАТЬ здесь
205858	Плѐнка Фотолюм. (B 14) Проход держать свободным
205859	Плѐнка Фотолюм. (B 15) Запрещается пользоваться эл
205860	Плѐнка Фотолюм. (B 16) Проход здесь
205861	Плѐнка Фотолюм. (B 17) Запрещается находиться под
205862	Плѐнка Фотолюм. (B 18) Запрещается пользоваться не
205863	Плѐнка Фотолюм. (B 19) Запрещается работа без зазе
205864	Плѐнка Фотолюм. (B 20) Запрещается приминать пищу
205865	Плѐнка Фотолюм. (B 21) Запрещается смазывать механ
205866	Плѐнка Фотолюм. (B 22) Запрещается включать механи
205867	Плѐнка Фотолюм. (B 23) ОСТОРОЖНО!. Вращающиеся час
205868	Плѐнка Фотолюм. (B 24) ОСТОРОЖНО! Падающие предмет
205869	Плѐнка Фотолюм. (B 25) ОСТОРОЖНО! Высокое давление
205870	Плѐнка Фотолюм. (B 26) ОСТОРОЖНО! Газопровод
205871	Плѐнка Фотолюм. (B 27) ОСТОРОЖНО! Стружка
205872	Плѐнка Фотолюм. (B 28) ОСТОРОЖНО! Сварка
205873	Плѐнка Фотолюм. (B 29) ОСТОРОЖНО! Газопровод
205874	Плѐнка Фотолюм. (B 30) ВХОД
205875	Плѐнка Фотолюм. (B 31) Эвакуационный выход

Код	Наименование
205834	Плѐнка Фотолюм. (W-19) Газовый баллон
205835	Плѐнка Фотолюм. (W-20) Осторожно. Аккумуляторные б
205836	Плѐнка Фотолюм. (W-22) Осторожно. Режущие валы
205837	Плѐнка Фотолюм. (W-23) Внимание Опасность зажима
205838	Плѐнка Фотолюм. (W-24) Осторожно. Возможно опрокид
205839	Плѐнка Фотолюм. (W-25) Внимание. Автоматическое вк
205840	Плѐнка Фотолюм. (W-26) Осторожно. Горячая поверхно
205841	Плѐнка Фотолюм. (W-27) Осторожно. Возможно травмир
205891	Плѐнка Фотолюм. (E-13) направление к эвакуационном
205892	Плѐнка Фотолюм. (E-14) направление к эвакуационному выходу
205893	Плѐнка Фотолюм. (E-15) направление к эвакуационном
205894	Плѐнка Фотолюм. (E-16) направление к эвакуационном
205895	Плѐнка Фотолюм. (E-17) для доступа вскрывать здесь
205896	Плѐнка Фотолюм. (E-18) Отрывать движением от себя
205897	Плѐнка Фотолюм. (E-19) Отрывать движение на себя
205898	Плѐнка Фотолюм. (E-20) Для открывания сдвинуть
205899	Плѐнка Фотолюм. (E-21) Пункт (место) сбора
205900	Плѐнка Фотолюм. (E-22) Указатель выхода
205901	Плѐнка Фотолюм. (E-23) Указатель запасного выхода
246255	Плѐнка Фотолюм. (E-27) Направление эвакуации
205902	Плѐнка Фотолюм. (M-01) Работать в защитных очках
205903	Плѐнка Фотолюм. (M-02) Работать в защитной каске (
205904	Плѐнка Фотолюм. (M-03) Работать в защитных наушник
205905	Плѐнка Фотолюм. (M-04) Работать в средствах защиты
205906	Плѐнка Фотолюм. (M-05), Работать в защитной обуви
205907	Плѐнка Фотолюм. (M-06) Работать в защитных перчатк
205908	Плѐнка Фотолюм. (M-07) Работать в защитной одежде
205909	Плѐнка Фотолюм. (M-08) Работать защитном щитке
205910	Плѐнка Фотолюм. (M-09) Работать в предохранительно
205911	Плѐнка Фотолюм. (M-10) Проход здесь
205912	Плѐнка Фотолюм. (M-11) Общий предписывающий знак (
205913	Плѐнка Фотолюм. (M-12) Переходить по надземному пе
205914	Плѐнка Фотолюм. (M-13) Отключитесь штепсельную вил
205915	Плѐнка Фотолюм. (M-14) Отключить перед работой
205916	Плѐнка Фотолюм. (M-15) Курить здесь
257272	Плѐнка Фотолюм. (H-24) Категория пожарной опасности В2/П-IIа
205917	Плѐнка Фотолюм. (P-01) Запрещается курить
205918	Плѐнка Фотолюм. (P-02) Запрещается пользоваться о
205919	Плѐнка Фотолюм. (P-03) Проход запрещен
205920	Плѐнка Фотолюм. (P-04) Запрещается тушить водой
205921	Плѐнка Фотолюм. (P-05) Запрещается использовать в

Код	Наименование
205876	Плѐнка Фотолюм. (В 32) EXIT
271961	Плѐнка Фотолюм. (В-69) Зона безопасности для инвалидов
205877	Плѐнка Фотолюм. (Е 01-01) Выход здесь (левосторонн
205878	Плѐнка Фотолюм. (Е 01-02) Выход здесь (правосторонн
205879	Плѐнка Фотолюм. (Е 02-01) Направляющая стрелка
205880	Плѐнка Фотолюм. (Е 02-02) Направляющая стрелка под
205881	Плѐнка Фотолюм. (Е 03) Направление к эвакуационном
205882	Плѐнка Фотолюм. (Е 04) Направление к эвакуационном
205883	Плѐнка Фотолюм. (Е 05) Направление к эвакуационном
205884	Плѐнка Фотолюм. (Е 06) Направление к эвакуационном
205885	Плѐнка Фотолюм. (Е 07) направление к эвакуационном
205886	Плѐнка Фотолюм. (Е 08) направление к эвакуационном
205887	Плѐнка Фотолюм. (Е 09) указатель двери эвакуационн
205888	Плѐнка Фотолюм. (Е 10) указатель двери эвакуационн, Пленка
205889	Плѐнка Фотолюм. (Е 11) направление к эвакуационном
205890	Плѐнка Фотолюм. (Е 12) направление к эвакуационном
205938	Плѐнка Фотолюм. (Р-33) Запрещается брать руками. С
205939	Плѐнка Фотолюм. (Р-34) Запрещается пользоваться ли
225618	Плѐнка Фотолюм. "ПЕСОК, КОШМА" 150x300
270070	Плѐнка фотолюм. F-02 пожарный кран 300x300
270071	Плѐнка фотолюм. F-04 огнетушитель 300x300
270072	Плѐнка фотолюм. F-10 кнопка вкл.установки пож. авт. 300x300
270073	Плѐнка фотолюм. F-11 звуковой оповещатель 300x300
270074	Плѐнка фотолюм. E-01-01 Выход здесь (левосторонний) 200x200
270075	Плѐнка фотолюм. E-03 Напр. к эв. выходу направо 150x300
270076	Плѐнка фотолюм. E-04 Напр. к эв. выходу налево 150x300
270077	Плѐнка фотолюм. E-07 Напр. к эв. выходу направо вниз 150x300
270078	Плѐнка фотолюм. E-08 Напр. к эв. выходу налево вниз 150x300
270079	Плѐнка фотолюм. E-10 Ук. двери эв. выхода (лев.) 200x200
270080	Плѐнка фотолюм. E-13 Напр. к эв. выходу по лест.вниз 200x200
270081	Плѐнка фотолюм. E-22 Указатель выхода 150x300
270082	Плѐнка фотолюм. E-23 Указатель аварийного выхода 150x300
251300	Плѐнка Фотолюм. заказная "Внимание! Ведѣтся видеонаблюдение"
251301	Плѐнка Фотолюм. заказная "Категория/Класс " (100x200)
225948	Плѐнка Фотолюм. заказная "При пожаре звонить 01. Сотовый 1
205850	Плѐнка Фотолюм. ЗАКАЗНАЯ (В 06) Песок
263890	Плѐнка Фотолюм. заказная (Е 01-02) Выход здесь (прав) 100x10
206013	Плѐнка Фотолюм. Запрещение включать эл.бытовые пр
275540	Плѐнка Фотолюм. Курение запрещено 220x220
206018	Плѐнка Фотолюм. напряжение 381/221
206015	Плѐнка Фотолюм. ПК 100x100

Код	Наименование
205922	Плѐнка Фотолюм. (Р-06) Доступ посторонним запрещен
205923	Плѐнка Фотолюм. (Р-07) Запрещается движение средств
205924	Плѐнка Фотолюм. (Р-08) Запрещается прикасаться. Оп
205925	Плѐнка Фотолюм. (Р-09) Запрещается прикасаться. Ко
205926	Плѐнка Фотолюм. (Р-10) Не включать!
205927	Плѐнка Фотолюм. (Р-11) Запрещается работа (присутс
205928	Плѐнка Фотолюм. (Р-12) Запрещается загромождать пр
205929	Плѐнка Фотолюм. (Р-13) Запрещается подъем (спуск)
205930	Плѐнка Фотолюм. (Р-14) Запрещается вход (проход) с
205931	Плѐнка Фотолюм. (Р-16) Запрещается работа (присутс
205932	Плѐнка Фотолюм. (Р-17) Запрещается разбрызгивать в
205933	Плѐнка Фотолюм. (Р-18) запрещается пользоваться м
205934	Плѐнка Фотолюм. (Р-21) Запрещение (прочие опасност
205935	Плѐнка Фотолюм. (Р-27) Запрещается иметь при (на)
205936	Плѐнка Фотолюм. (Р-30) Запрещается принимать пищу
205937	Плѐнка Фотолюм. (Р-32) Запрещается подходить к эле
206014	Плѐнка Фотолюм. ПК 200x200
206017	Плѐнка Фотолюм. Стой! Опасно для жизни
270196	Плѐнка Фотолюм. Уходя, выключайте освещение! 150x300
282694	Плѐнка Фотолюм. ФЭС (Е 03) Напр к эв выходу направо ГОСТ
282695	Плѐнка Фотолюм. ФЭС (Е 04) Напр к эв выходу налево ГОСТ
282696	Плѐнка Фотолюм. ФЭС (Е-13) Напр к эв выходу по лестн вниз ГО
275017	Плѐнка Фотолюм. цифры (1...0)