

## ВНИМАНИЕ

- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.

Спасибо.



FOX VDP PART 20200911120000



# ВЫЗЫВНАЯ AND ВИДЕОПАНЕЛЬ

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FX-CP23 (СЕРЕБРО) / (ЗОЛОТО)

FX-CP25 (МЕДЬ) / (АНТИК)

FX-CP28 (СЕРЕБРО) / (ЗОЛОТО)

## ОПИСАНИЕ




\* - не входит в комплект поставки


	FX-CP25	FX-CP23	FX-CP28
Сенсор	1/2.7" CMOS		
Разрешение	AHD 1080P / 720P / CVBS 960H		
Угол обзора	95 град.	160 град.	
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)		
Объектив	3,7 мм	2,7 мм	
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом		
Подключение	4-х проводное		
Контроллер и считыватель	Нет	Встроен	
Питание	12 Вольт DC от домофона		
Максимальное потребление	1,5 Вт (при вкл. ИК)		
Рабочая температура	-40...+50C		

## СХЕМА МОНТАЖА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ


### Монтаж с угловым кронштейном



### Накладной монтаж



Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.



- Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя

### Добавление IC ключей и карт для модели FX-CP28

- Короткое нажатие на кнопку добавления IC карт и ключей, после одиночного звукового сигнала, переведет панель в режим добавления идентификаторов. Общий объем карт и ключей не должен превышать более 200шт. Повторное нажатие на кнопку переведет панель в дежурный режим.
- Длительное нажатие более 3-х секунд на кнопку добавления IC карт и ключей, после тройного звукового сигнала, удалит все добавленные ранее ключи и карты. По окончании операции панель перейдет в дежурный режим.