

Прежде чем приступить к копированию пульта серии TWIN, нужно понять в какой системе кодировки он работает и активна ли система защиты от копирования TWIN. Для этого необходимо нажать и удерживать рабочую кнопку пульта и по индикации светодиода определить систему кодировки:

1. Две вспышки – пауза - код серии TAM.
2. Постоянно мигает - код серии TOP.
3. Три вспышки – пауза - код серии TWIN новый защищенный режим.
4. Горит постоянно - код серии TWIN старый защищенный режим.

В ПЕРВЫХ ДВУХ СЛУЧАЯХ, КОПИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ПРОИСХОДИТ ПО СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ДЛЯ ПУЛЬТОВ СЕРИИ TOP И TAM:

1. Нажмите и удерживайте обе кнопки на программируемом пульте, до момента когда светодиодный индикатор на нем не начнет быстро мигать.
2. Отпустить обе кнопки и нажмите на одну, которую необходимо запрограммировать. Индикатор должен загореться ровным светом.
3. Не более чем через 10 секунд поднесите в плотную Ваш рабочий пульт снизу и сзади к программируемому пульту и однократно нажмите копируемую кнопку. Светодиодный индикатор программируемого пульта моргнет три раза и потухнет. Ваш пульт запрограммирован, поздравляем!

А как скопировать пульт, если он находится в защищенном от копирования режиме TWIN?

Для начала давайте разберемся как этот режим активируется, и как он работает. В каждом пульте TW2EE или TW4EE есть скрытые в корпусе микропереключатели, всего их 10 и они могут быть только в двух положениях ON и OFF. По умолчанию все переключатели расположены в положении OFF. Защита пульта от копирования задается комбинацией переключателей в положении ON (всего 1024 варианта).

ПРОЦЕДУРА АКТИВАЦИИ ЗАЩИТНОГО РЕЖИМА:



1. Выберете необходимую ON/OFF комбинацию микропереключателей и запишите ее в таблицу для хранения:

Установите выбранный защитный код путем изменения положений переключателей.

2. Нажмите одновременно обе кнопки. Светодиодный индикатор начнёт медленно мигать. Через 5 секунд - начнёт мигать часто.
3. Отпустите только первую кнопку: светодиодный индикатор продолжает быстро мигать в течении 4 сек.
4. По истечении 4 сек светодиодный индикатор загорится ровным светом – после этого можно отпустить вторую кнопку. Защитный код, установленный с помощью переключателей, теперь записан в память пульта.
5. Установите микропереключатели в положение OFF. Всегда соблюдайте это правило перед началом использования брелка.

И вот Вы активировали защитный режим TWIN, прописали код мастер пульта в радиоприемник Вашей автоматики и Вам необходимо сделать несколько копий, без возможности передать защищенный код другим пультам т.к. для этого нужно знать комбинацию переключателей.

ПРОЦЕДУРА КОПИРОВАНИЯ ПРИ АКТИВИРОВАННОМ ЗАЩИТНОМ РЕЖИМЕ:

1. Установите защитный код на работающем в системе мастер пульте (для разрешения копирования на другой брелок).
2. На новом брелке также установите переключатели в соответствии с защитным кодом, нажмите одновременно и удерживайте обе кнопки до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет быстро моргать.
3. Нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать (светодиодный индикатор загорится ровным светом).
4. В течение 10 секунд поднесите работающий в системе брелок к задней части программируемого брелка, нажмите на копируемую кнопку и удерживайте её несколько секунд. Светодиодный индикатор вспыхнет три раза - программирование завершено. Повторите пункты 2-4 для других кнопок брелка (если они будут использоваться).