



А. Установка на стену

1



Открутить винты снять корпус

2



Пропустить провод внутрь

Для настенного крепления используйте кронштейн "CA-1W"

В. Установка на потолок

кронштейн "CA-2C"




Установите "CA-2C" на потолок и выведите провод




Присоединить LX-40/80N к кронштейну и вывести провод

3 **Важно!**



Если провод не проходит через заднюю стенку индикатора, аккуратно выложите плату из базы


4




Соединить провода, как показано выше
Провода питания не должны превышать длину, указанной выше

| Размер | 320m |
|-------------------------|------|
| (0.33 mm ²) | 510 |
| (0.52 mm ²) | 820 |
| (0.83 mm ²) | |

5




Установить регулятор фотоселемента в положение "DAY" (2,4 ч)



Установить счетчик импульсов в положение "TEST"


6




Закрыть детектор и подать питание. После разогрева (прим. 60 сек.) провести тест

Светодиод загорается при детектировании движения

7 После теста




Установить фотодатчик в нужное положение (см. секц. 6-1)




Установить счетчик импульсов в положение "2" (см. секц. 6-2)

8



После соединения проводов проложить прозрачную прокладку (прилагается)



Установить высокую среднюю или низкую чувствительность (H, M, L). Закрыть крепежный винт.