



**Излучатель тестовый
Спектрон-ИТ-08**

**Руководство по эксплуатации
СПЕК.425411.100-02 РЭ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
1.2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ.....	3
1.3 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	4
2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	4
2.2 РАБОТА ТЕСТОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ	4
2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	5
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ	6
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
7. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
8. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	6

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием тестового излучателя внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Дистанционная проверка ИПП тестовым излучателем возможна только при 4-х проводном подключении извещателя.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Излучатель тестовый Спектрон-ИТ-08 предназначен для проверки работоспособности ИК извещателей пламени «Спектрон» серии 200 с датой выпуска до мая 2019 года.

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Напряжение питания, В	12
Ток потребления, А	3
Расстояние до чувствительности элемента и извещателя, м	20
Температурный диапазон, °С	-30 ± +60
Степень защиты оболочки, IP	22
Время непрерывной работы, не более мин.	20

1.2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Излучатель представляет собой цельное устройство в корпусе из ABS-пластика. Состоит из отражателя, лампы, электронной платы со светодиодами, переключателя режима работы.

Излучатель соответствует III классу защиты от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.



Рис.1. Внешний вид тестового излучателя.

1.3 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

На корпусе излучателя нанесена маркировка со следующей информацией:

- наименование изготовителя или зарегистрированный товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение типа оборудования и условное наименование;
- дату изготовления;
- заводской номер.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация тестового излучателя должна выполняться только квалифицированными специалистами.

При эксплуатации тестового излучателя запрещено:

- *разбирать корпус излучателя;*
- *подключать напряжение питания, не соответствующее характеристикам излучателя;*
- *эксплуатировать тестовый излучатель изделие при t° окружающей среды, не соответствующей характеристикам изделия;*
- *подвергать тестовый излучатель ударам или падению с высоты более 0,3 м;*
- *хранить тестовый излучатель во влажной и/или агрессивной среде;*
- *оставлять тестовый излучатель после эксплуатации во включенном состоянии;*
- *оставлять тестовый излучатель после эксплуатации с разряженной батареей.*

Нарушение данных требований приводит к безусловному прекращению гарантийных обязательств и может оказаться причиной неправильной работы излучателя.

На время тестирования, система пожаротушения и оповещения должна быть отключена во избежание нежелательной активации средств пожаротушения и оповещения.

Для нормальной работы излучателя аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена.

ВНИМАНИЕ!

Излучение галогенной лампы содержит жесткий ультрафиолет, опасный для человека. Не направлять в глаза!

При эксплуатации происходит нагрев металлической части излучателя. При прикосновении к ней возможен ожог!

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для корректной работы тестового излучателя, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена.

2.2 РАБОТА ТЕСТОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

Подключить тестовый излучатель к источнику питания с напряжением 12В и током не менее 3А (рекомендуемый источник – аккумулятор гелиевый 12 В 7 А*ч) с соблюдением требований безопасности. Соблюдение полярности не требуется.

Включить тестовый излучатель и направить его луч на чувствительный элемент проверяемого извещателя. Извещатель должен перейти в режим «Пожар» за время, указанное в паспорте.

Вследствие того, что лампа тестового излучателя не защищена стеклом, ее необходимо предохранять от загрязнения: не трогать руками, не допускать попадания капель и пыли. В случае загрязнения колбу лампы перед применением протереть ветошью, смоченной спиртом.

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ!

Излучатель не содержит элементов, ремонтируемых пользователем.

№ п/п	Характер неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения
1	Отсутствует свечение индикатора излучателя	Неправильное подключение к источнику питания, плохой контакт в местах подключения	Проверить контакты.
2	Извещатель не срабатывает от излучателя	Загрязнен оптический элемент излучателя	Очистить оптический элемент излучателя.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Находящиеся в окружающей среде загрязняющие вещества, такие как пыль, грязь либо пленкообразующие материалы снижают дальность действия излучателя, поэтому следует проводить периодическое техническое обслуживание.

По мере загрязнения, но не реже одного раза в год, проводить очистку оптической части излучателя при помощи ветоши, смоченной спиртом.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Оборудование не предназначено для ремонта пользователем на местах использования.

При возникновении проблем, следует обратиться к разделу данного руководства по эксплуатации «Обнаружение и устранение неисправностей», при невозможности самостоятельной диагностики следует обратиться в техническую поддержку для выявления неисправности:

- по телефону 8-800-500-10-73;
- по электронной почте support@spectron-ops.ru

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности, заполняется накладная (скачать акт рекламации и накладную можно по ссылке <https://spectron-ops.ru/zayavka-na-remont>), заполненные документы направляются по средствам электронной почты в отдел технической поддержки (support@spectron-ops.ru).

После проверки и подтверждения неисправности оборудования, отделом технической поддержки потребителю выдается посредством электронной почты направление на ремонт.

Потребитель самостоятельно отправляет неисправное оборудование с паспортом, актом, накладной и направлением ОТП на ремонт в адрес предприятия-изготовителя: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д. тел.: (343)379-07-95.

Упаковка оборудования для транспортировки описана в разделе 5 «Транспортирование и хранение».

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Излучатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала для исключения свободного перемещения изделия. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Излучатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, излучатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с излучателем при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в течение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации не требуются.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы излучателя 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

Гарантийный ремонт или замена излучателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на излучатель; в случае механических повреждений; в случае нарушения требований руководства по эксплуатации.

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки излучателя входит:

- излучатель тестовый 1 шт.;
- паспорт 1 шт.

8. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Пример записи в документации при заказе: Излучатель тестовый «Спектрон-ИТ-08».

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия,
623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Ленина, 2д. т/ф. (343)379-07-95.
info@spectron-ops.ru www.spectron-ops.ru

